

Consignes d'exploitation du bac

AJUSTEMENT DE LA CONCENTRATION

1 – Mettre les équipements de protections individuelles avant toutes manipulations



2 – Positionner le bidon couché sur palette au-dessus du bac à l'aide du chariot élévateur.

3 – Ouvrir le robinet du bidon et vider les 200 L dans le bac de traitement.

4 – Ajuster avec de l'eau selon la quantité prescrite par le fournisseur suite à son contrôle de concentration (5%)

5 – Enregistrer dans le registre du bac de traitement les quantités de liquides versées

6 – Contrôler 1 fois par semaine l'absence de produit dans les cuves de rétention. (Bac et stockage)

7 – Veiller à laisser sur la cuve la pancarte d'identification du produit de traitement.

OPERATION D'IMPREGNATION DU BOIS

1 – Positionner la palette de bois à traiter sur les fourches du bac à l'aide du chariot élévateur.

2 – Mettre en route le cycle du bac de traitement (5 minutes de trempage).

3 – Attendre la fin de l'égouttage 45 minutes minimum (les fourches sont inclinées le temps de l'égouttage et se redressent automatiquement).

4 – Enlever la palette traitée à l'aide du chariot élévateur.

5 – Stocker les palettes de bois traité à l'abri des intempéries (Hangar couvert de stockage).



Consignes d'alertes

INCENDIE



- 1- **DECLANCHER L'ALERTE AUPRES DES PERSONNES PRESENTES**
- 2- **COUPER LES ENERGIES (GAZ / ELECTRICITE) SI POSSIBLE**

ALERTER

Composer le 18

Préciser dans l'ordre :

- 1- Le nom et l'adresse de l'entreprise,
- 2- Le lieu précis du sinistre (bâtiments, machine,...),
- 3- La nature du sinistre,
- 4- S'il y a des victimes,
- 5- Les risques particuliers.

NE JAMAIS RACCORCHER EN PREMIER

PROTEGER

Garder son calme,
Attaquer le feu, si possible, avec les moyens d'extinction mis à disposition,
Dans la fumée baissez-vous l'air est plus frais au sol,
Faciliter l'accès des pompiers,
Faire accueillir les secours.

EVACUER

Dirigez-vous vers la sortie la plus proche,
Ne passez pas par le vestiaire,
Ne revenez pas en arrière,
Sortez et rejoignez le point de rassemblement.



DEVERSEMENT

VOUS ETES TEMOIN D'UN DEVERSEMENT ACCIDENTEL DE PRODUITS DANGEREUX

Revêtir les protections d'usage



Combinaison



Gants



Lunettes

Protéger

- 1- Utiliser le Kit anti-pollution,
- 2- Protéger en priorité les bouches d'évacuation,
- 3- Encercler le déversement à l'aide des boudins,
- 4- Absorber le déversement avec l'absorbant.

Evacuer

- 1- Déposer les différents matériaux souillés dans la poubelle + EPI jetables,
- 2- Faire traiter ces matériaux par une entreprise agréée.
- 3- Inscrire le déchet sur le registre lors de son enlèvement,
- 4- Suivre la destination finale du déchet.